

Skötsel av Grythyttans trädgårdsmöbler i OLJAD EK eller FURU

Inoljning

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

- Så snart vattenavvisningen avtar ska möbeln strykas med träskyddsolja innehållande mögelskydd. Vi rekommenderar en alkyd träolja med en torrhalt på ca 30-40%.
- Tvätta alltid möbeln innan strykningen för att få bort smuts och föroreningar, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.
- Vid kraftig nedsmutsning, tvätta med Alg och mögeltvätt.
- Skölj med vatten och låt möbeln torka.
- Om träytan blir grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.
- Olja gärna in möbeln redan när möbeln är ny, därefter 2-4 ggr om året beroende på utsatt läge, speciellt de första åren.

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod. Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Torrspäckor

Uppstår alltid på en ekmöbel. Dessa lindras genom träskyddsoljan.

Olja in enligt ovan. Följ fabrikantens anvisningar.

Svarta prickar på ovasidan

Dessa beror på luff föroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att rengöra möbeln regelbundet.

- Tvätta med en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.
- Skölj med vatten och låt torka.
- Olja in möbeln enligt ovan.

Följ fabrikantens anvisningar.

Lackerade stålstativ

Underhåll sker endast vid skada eller där färgen nöts bort. Lämplig färg finner du i fackhandeln, vår färgkod är RAL 6012 (grön). Uppge vad den skall användas till.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, dvs luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!