

# Skötsel av OLJAD EK & FURU

från Grythyttan Stålmöbler

## Inoljning

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Så snart vattenavvisningen på din möbel avtar ska möbeln strykas med träskyddsolja innehållande mögelskydd. Vi rekommenderar en alkydträolja med en torrhalt på ca 30–40%.

1. Tvätta alltid möbeln innan strykningen för att få bort smuts och föroreningar, använd en kraftig svamp (typ. Scotch-Brite grön), grönsåpa (alternativt diskmedel typ. Yes) och vatten.  
Vid kraftig nedsmutsning, tvätta först med Alg- och mögeltvätt.
2. Skölj med vatten och låt möbeln torka.
3. Om träytan blir grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och slipar lätt i fiberriktningen över ytan.
4. Olja sedan möblerna med ett tunt lager olja. Torka av överflödiga olja och låt sedan möbeln torka innan du använder dem.
5. Olja gärna in möbeln redan när möbeln är ny, därefter 2–4 ggr om året beroende på utsatt läge, speciellt de första åren.

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov.

## Torrspäckor

Torrspäckor uppstår alltid på en furu- eller ekmöbel. Dessa lindras genom träskyddsoljan. Olja in enligt ovan. Följ fabrikantens anvisningar.

## Svarta prickar på ytan

Svarta prickar kan uppstå på träets yta. Dessa beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att rengöra möbeln regelbundet.

Följ anvisningarna ovan under inoljning.

## Lackerade stålstativ

Underhåll sker endast vid skada eller där färgen nöts bort. Lämplig färg finner du i fackhandeln. Färgkoden på våra lackerade stativ är normalt sett är RAL 6012 (grön). Uppge vad den skall användas till.

## Vinterförvaring

Vi rekommenderar att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

## Om du reser bort

Ställ gärna bord och stolar lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i olika utföranden och storlekar. Se till att sörja för god ventilation, dvs. luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet. På en matgrupp kan man åstadkomma detta genom att placera en pelare på mitten av bordet för att få fall på möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!

